

Breville

ГРИЛЬ G361

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

ГРИЛЬ

G361

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
Мощность: 1500 Вт
Вес: 3,8 кг
Габариты (В×Ш×Г):
130×270×330 мм
Длина шнура: 0,8 м
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриль: 1 шт.
Съемные рабочие поверхности:
4 шт. (2 для гриля и 2 для вафель)
Контейнер для сбора жира: 2 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Сертификат № TC RU C-CN.AJ116.B.22576. Срок действия — с 30.03.2017 по 29.03.2019 включительно. Орган по сертификации продукции — ООО «ГАРАНТ ПЛЮС». Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы, ограниченными интеллектуальными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Перед первым включением убедитесь, что прибор правильно собран и упаковочные материалы удалены.
- Во избежание поражения электрическим током и повреждения устройства не погружайте прибор, сетевого шнура или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость, не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте запутывания, свисания сетевого шнура, не прокладывайте его по нагревающимся поверхностям.
- Не устанавливайте прибор на край поверхности. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность.
- Не устанавливайте прибор на газовую, электрическую плиту или на поверхность, которая может нагреваться.
- Не оставляйте работающий гриль без присмотра.
- Не перемещайте гриль во время работы.
- При эксплуатации обеспечьте свободные промежутки со всех сторон гриля.
- Не используйте прибор без рабочих поверхностей и с незафиксированными рабочими поверхностями.
- При включении прибора в сеть убедитесь, что ручка выбора температуры находится на 120°C.
- Во время работы корпус гриля может нагреваться, не прикасайтесь к нагревающимся поверхностям. Для открывания и подъема верхней рабочей поверхности пользуйтесь ручкой.
- Не пользуйтесь острыми предметами, чтобы не повредить антипригарное покрытие гриля. Используйте кухонные приборы для антипригарного покрытия.
- Не размещайте на гриле предметы при эксплуатации или хранении. Это может повредить конструкцию и функциональность гриля.
- Не располагайте прибор в непосредственной близости с предметами, которые могут

BREVILLE

ГРИЛЬ

G361

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- деформироваться от нагрева, с легковоспламеняющимися материалами, такие как шторы, полотенца и др.; не покрывайте части прибора и прибор целиком фольгой и/или другими материалами, это может привести к его перегреву и/или пожару.
- Отключите прибор от сети при смене рабочих панелей и удалении горячего жира из контейнеров.
- Не используйте гриль с засохшими остатками продуктов. Это ухудшает антипригарные свойства рабочих поверхностей гриля.
- Рабочие поверхности гриля имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.
- Поддерживайте гриль в чистоте. Производите чистку рабочих поверхностей прибора и контейнеров для сбора жира после каждого использования. При чистке соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Чистка и уход».
- Не используйте абразивные чистящие средства, химикаты или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не допускайте попадания иностранных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора передайте его в ближайший сервисный центр.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Ручка
- 2 Фиксаторы панели
- 3 Кнопка разблокировки фиксаторов панели
- 4 Нагревательный элемент
- 5 Отсек для хранения сетевого шнура
- 6 Панель управления



Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для жарки мяса, рыбы и овощей, а также для использования в качестве пресса для сэндвичей и гриля для барбекю.

BREVILLE

ГРИЛЬ

G361

ОПИСАНИЕ

- 1 Контейнер для сбора жира
- 2 Панели «Вафли» (2 шт.)
- 3 Сливной желоб
- 4 Двусторонние панели с рабочими поверхностями «Плоские» и «Гриль» (2 шт.)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуем включить прибор на полную мощность на время более 5 минут для прокаливания необходимых деталей устройства. Обеспечьте при этом достаточную вентиляцию.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все упаковочные материалы.
- Промойте съемные детали устройства.
- Просушите и установите на место.
- Перед установкой рабочих панелей убедитесь, что они чистые, и инородные частицы не повредят нагревательные элементы.
- Установите устройство на сухой ровной горизонтальной поверхности, устойчивой к воздействию высоких температур.

При первом включении устройства может появиться неприятный запах или дым. Это не является неисправностью прибора, через некоторое время это прекратится.

BREVILLE

ГРИЛЬ

G361

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуем прогреть прибор и дождаться, когда загорится индикатор READY, перед тем, как выкладывать продукты на рабочие поверхности.

УСТАНОВКА

Прибор можно установить в трех положениях.

Закрытое

Верхняя часть корпуса закрыта и опирается на основание. Используйте это положение при нагреве изделия, а также при обжаривании продуктов с двух сторон одновременно. Используется для приготовления кусочков мяса, рыбы или овощей. В закрытом положении продукты готовятся быстро, так как обе стороны продукта нагреваются одновременно.



Полностью открытое

Верхняя часть корпуса открыта, верхняя и нижняя рабочие поверхности находятся в одной плоскости. Используйте такое положение для приготовления различных продуктов одновременно. Для того чтобы перевести гриль в полностью открытое положение, необходимо потянуть вверх верхнюю крышку, когда она находится в полуоткрытом состоянии, и полностью открыть прибор.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если готовится более чем один кусок какого-либо продукта, то необходимо, чтобы все куски были одинаковыми по толщине, для обеспечения равномерного прилегания рабочей поверхности на продукты и их однородного приготовления.

Полуоткрытое

Верхняя часть корпуса открыта. Используйте это положение для приготовления блюд на гриле. Поднимите верхнюю крышку под углом примерно 90°. Использование гриля в горизонтальном положении удваивает площадь поверхности для приготовления и позволяет одновременно готовить продукты различного типа и толщины, не смешивая вкусы.



В комплект гриля входят 4 панели с различными рабочими поверхностями (гриль, плоская и вафли).

В таблице ниже приведены рекомендуемые комбинации использования плит.

Положение	Верхняя плита	Нижняя плита
Закрытое	Гриль	Гриль
Полностью открытое	Гриль	Гриль
Полностью открытое	Плоская	Плоская
Закрытое или Полностью открытое	Гриль	Плоская
Закрытое	Вафли	Вафли

BREVILLE

ГРИЛЬ

G361

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Устанавливайте и снимайте рабочие поверхности, только когда прибор отключен от сети питания и полностью остыл.

Не включайте прибор без установленных рабочих панелей!

Достижение заданной температуры может занять до 7 минут. Индикатор READY загорится зеленым. Это означает, что гриль достиг заданной температуры. Во время приготовления индикатор будет включаться/выключаться, что указывает на поддержание изделия заданной температуры приготовления.

УСТАНОВКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Переведите прибор в полностью открытое положение. Когда верхняя крышка находится в полукрытом положении, необходимо потянуть ее вверх и полностью открыть гриль.
- Вставьте направляющие на задней части рабочей поверхности в фиксирующие отверстия в основании прибора.
- Нажмите на переднюю часть рабочей поверхности до щелчка, чтобы зафиксировать рабочую поверхность.

Чтобы закрепить верхнюю поверхность, проделайте с ней аналогичные действия.

СНЯТИЕ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Переведите прибор в полностью открытое положение.
- Нажмите на кнопки разблокировки фиксаторов, ослабьте зажимы соответственно верхней и нижней панелей.
- Извлеките панели из гриля.

Снимайте продукты с панелей, используя специальный кухонный прибор для антипригарного покрытия.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если готовится более чем один кусок какого-либо продукта, то куски должны быть одинаковыми по толщине, чтобы обеспечить равномерное прилегание рабочей поверхности для однородного приготовления.

Рабочие поверхности из комплекта являются взаимозаменяемыми и могут быть установлены как в верхнем, так и в нижнем положениях. Комбинируйте рабочие поверхности согласно рецептам.

ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Установите панели, используя необходимую рабочую поверхность и опираясь на приведенную таблицу.
- Установите гриль в закрытое положение и подключите кабель питания к электрической сети.
- Установите контейнер для сбора жира под сливной желоб нижней рабочей панели.
- Поверните регулятор температуры в требуемое положение.
- Поместите пищу на нижнюю поверхность гриля и опустите на нее верхнюю поверхность.
- По завершению приготовления, уберите продукты с поверхности гриля, выключите гриль и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Установите панели, используя необходимую рабочую поверхность и опираясь на приведенную таблицу.
- Установите гриль в горизонтальное положение, подключите кабель питания к электрической сети.
- При приготовлении продуктов в горизонтальном положении установите оба контейнера для сбора жира под сливной желоб каждой из рабочих панелей.
- Поверните регулятор температуры в требуемое положение.
- Положите продукты для приготовления на рабочие поверхности.
- По завершению приготовления, уберите продукты с поверхности гриля, выключите гриль и дайте ему остыть, прежде чем приступить к чистке.

BREVILLE

ГРИЛЬ

G361

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА

Правильная чистка обеспечит долгий срок службы устройства. Прибор необходимо чистить после каждого использования.

- После отключения устройства от питания дайте ему полностью остыть, прежде чем приступать к чистке.
- Очистите поддоны с жиром. Удалите остатки продуктов с рабочих поверхностей гриля.

Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства или мочалки для очистки изделия. Правильная чистка обеспечит долгий срок службы устройства. Прибор необходимо чистить после каждого использования.

- Протрите основание прибора с помощью влажной мягкой салфетки и мыльного раствора.
- Промойте съемные рабочие, поддоны для жира в теплой проточной воде, с небольшим количеством моющего средства.
- Перед установкой рабочих панелей на место убедитесь, что все поверхности и прибор полностью высохли.

ХРАНЕНИЕ

- Перед установкой на длительное хранение убедитесь, что прибор полностью остыл, почищен и просушен.
- Разместите сетевой шнур в отсеке для шнура.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие	ГРИЛЬ
Модель	G361
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
 - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
 - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
 - механическими воздействиями;
 - неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
 - использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
 - использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
 - использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
 - обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

